

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Le felicitamos por ser propietario de este SUNRISE ALARM CLOCK / DESPERTADOR-SIMULADOR DEL AMANECER

Puede ajustar la luz para que se encienda de entre cero a sesenta minutos antes de que salte el sonido del despertador.

Puede seleccionar hasta diez sonidos diferentes de despertador.

El uso de este producto es muy sencillo, pero si causara algún tipo de problemas, puede recurrir a este Manual de Instrucciones.

1. Ajuste del Calendario / Hora:

- Apriete el botón que dice “Set” y la hora se encenderá y apagará.
- Puede elegir que se muestren las veinticuatro horas o el formato de doce horas con los botones “up” / “down”.
- A continuación, apriete “Set” de nuevo y aparecerán distintos parámetros que puede cambiar.
- Cada uno de estos parámetros se cambiará igualmente con los botones “up” / “down”; a continuación apriete “Set” de nuevo para pasar al siguiente parámetro.
- El último parámetro que se puede cambiar es la fecha. Después de hacerlo, apriete “Set” y la pantalla dejará de encenderse y apagarse.

2. Sonidos Naturales:

Puede utilizar hasta diez sonidos naturales con los que suene el despertador. Simplemente apriete el botón “Select Sound” para cambiar el tipo de sonido.

3. Ajuste del Despertador / Simulador del Amanecer:

- Apriete el botón que dice “Alarm” para entrar en el modo de ajuste del despertador / alarma.
- Apriete el botón “Set”.
- Apriete los botones “up” / “down” para ajustar la hora en que desea que suene el despertador.
- Haga lo mismo para ajustar los minutos.
- Por último, apriete “Set” de nuevo para ajustar el tiempo previo al sonido del despertador en el que usted desea que se encienda la luz:

"--" significa que no habrá iluminación.

"00" significa que la luz se alumbrará al mismo tiempo que suene el despertador.

"30", por ejemplo, significa que la luz se encenderá 30 minutos antes de que suene el despertador.

- Por último, apriete “Time” para volver al modo normal.

4. Cambio del modo en que se muestra la temperatura:

Apriete el botón “Set C / F” durante tres segundos para cambiar entre grados Centígrados y Fahrenheit.

5. Otras Funciones:

- Apriete el interruptor “Light down” para encender la luz LED en cualquier momento. Apriételo de nuevo para seleccionar uno de entre cuatro niveles de brillo.

- Apriete el botón “Sound On / Off” para hacer sonar los sonidos tomados de la naturaleza. A continuación apriete “SELECT” para elegir entre los diez sonidos disponibles. Puede ajustar el volumen apretando el

botón "VOLUME".

- Apriete el botón de "Alarm" cuando esté en el modo normal para que la alarma / despertador quede activado o no.
- Apriete "TIME" para volver al modo de reloj después de ajustar la alarma.
- Apriete cualquier botón excepto "SOUND SELECT" o "VOLUME" para detener la alarma.

--

Saludos cordiales, James Morris
Paramountzone.com